

## ČERPÁNÍ BETONU

CENÍK platný od 1.3.2018

ceny jsou v Kč bez DPH

Čerpadlo SCHWING		28 m	31 m	36 m	39 m	43 m	47 m
		halové					
<b>VÝKON ČERPADEL</b>							
Pobyt stroje na stavbě od příjezdu do odjezdu za každou započatou 1/4 hod	Kč / hod	2200	2300	2500	2550	2800	3000
Sazba za přečerpaný m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0	0	0	20	40	50
<b>PŘÍSTAVENÍ ČERPADEL ze stanoviště na stavbu a zpět</b>							
do 55 km	Kč / km	49					
nad 55 km do 80 km	Kč	2 750					
nad 80 km do 110 km	Kč	3 000					
nad 110 km	Kč	individuální dohoda					
<b>PŘÍPLATKY k čerpání betonových směsí</b>							
Přídavné potrubí	Kč /bm / den	110					
Přídavné gumové hadice	Kč /bm / den	130					
Přídavné zpomalovací koleno	Kč / den	130					
Rozjezdová chemikálie	Kč / bal.	600					
Čerpání drátkobetonu	Kč / m <sup>3</sup>	30					
Příplatek za práci mimo běžnou pracovní dobu práce od 18.00 do 6.00, práce v sobotu, v neděli a ve svátek	Kč / 15 min	90					
Samostatná doprava potrubí a hadic	Kč/km	20					
Pozdní zrušení objednávky	Kč	1 500					
Marný výjezd čerpadla	Kč	3 000					
V případě mytí vozidla mimo stavbu bude k celkové době za pobyt stroje na stavbě připočítáno 30 min a účtováno sazbou konkrétního stroje.							

- Za **pozdní zrušení objednávky** se považuje zrušení objednávky méně než 12 hodin před začátkem akce, nevztahuje se na zavinění z vyšší moci, resp. extrémními změnami počasí. Zrušení objednávky méně než 12 hodin před začátkem akce lze provést pouze telefonicky nebo potvrzenou SMS na telefonním čísle dispečinku.
- **Marný výjezd** čerpadla je účtován sazbou dle ceníku + ujeté km a další položky z ceníku vzniklé v souvislosti s marným výjezdem

## PODMÍNKY PRO OPTIMÁLNÍ NAsAZENÍ ČERPADLA NA STAVENÍŠTI

- Přesné informace o požadavku na čerpání a o stavu stavby
- Kontaktní osoba na stavbě
- Dostatečně únosná příjezdová komunikace sjízdná pro těžká vozidla
- Pevné podloží pro zaparkování stroje
- Poskytnutí pracovníků odběratele pro manipulaci s přídavným potrubím a hadicemi a jeho následné čištění po ukončení betonáže
- Na žádost obsluhy čerpadla poskytnutí pracovníka způsobilého k navádění automodifikačů k čerpadlu a to zejména v případech, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod.
- Reálný dosah výložníku závisí na pracovní pozici ramene, což je potřeba vzít v úvahu při objednávání čerpadla. Pracovní schémata jednotlivých čerpadel jsou k dispozici na [www.betonujeme.cz](http://www.betonujeme.cz)

Dodávky se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti dodavatele, společnosti FORTECON s.r.o., které jsou zveřejněny na webu [www.betonujeme.cz](http://www.betonujeme.cz)

## TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPADEL

Čerpadlo		28 m	31 m	36 m	39 m	43 m	47 m
		halové					
<b>VÝLOŽNÍK</b>							
Výškový dosah	m	27,7	30,5	36,1	38,7	42,3	46,4
Boční dosah od osy otoče	m	24,0	26,5	32,0	34,7	38,1	42,6
Rozbalovací výška	m	9,5	5,7	8,8	8,9	8,7	13,4
<b>VOZIDLO</b>							
Délka	m	10,9	10,2	12,0	12,0	11,5	12,3
Výška	m	3,9	3,9	4,0	3,9	3,9	4,0
Šířka	m	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6
Váha	t	21,2	26,0	32,0	26,2	35,0	35,0
<b>PATKOVÁNÍ</b>							
Šířka patkování přední nohy	m	6,2	6,2	7,0	7,9	8,3	8,3
Šířka patkování zadní nohy	m	4,6	5,7	6,4	6,4	8,3	8,3
Zátěžová síla přední patky	kN/m <sup>2</sup>	130	180	190	180	240	270
Zátěžová síla zadní patky	kN/m <sup>2</sup>	100	130	180	180	230	270

dispečink 603 419 627

[objednavky@fortecon.cz](mailto:objednavky@fortecon.cz)

**FORTECON s.r.o.**

stanoviště vozidel: Vídeňská 120, 619 00 Brno

sídlo společnosti: Skalky 184, 664 61 Rebešovice, IČ 03194167, DIČ CZ03194167